

Fein bedruckte Blechmodelle



== allerfeinste, ==
solide Ausführung

Gebäudebausatz Montageanleitung Fachwerkhaus *mehrfarbig bedruckt*

== Durchbrochene Fenster ==
mit Folie hinterlegt,
für Beleuchtungseinbau vorbereitet,
mit zeitgenössischer Werbung
an den Hauswänden,
18 cm hoch, 9,5 cm breit, 15 cm tief.

Blechteile nach allgemeiner Anleitung biegen.
Dazu je 2 Biegehölzer von 9 cm, 15 cm und 20 cm
Länge vorbereiten.

Der Zusammenbau erfolgt von oben nach unten.
Wir beginnen mit den beiden Dachhälften und
biegen zuerst die 4 Dachaußenflanken. Danach
wird die Firstlasche der einen Dachhälfte zwi-
schen den 9 cm Biegehölzern um 90° gebogen.
Die Laschen der anderen Dachhälfte durch die
Firstschlitze stecken und von innen umbiegen.
Jetzt das gesamte Dach noch zu einem spitzen
Winkel zusammendrücken.

Fensterteil und Dachteil der Gaube biegen, erst
Vorderkante, dann First. Beim Zusammenstecken
die roten Laschen vom Fensterteil leicht nach
außen biegen, ausrichten und auf das Dach
stecken. Erst jetzt alle Laschen umbiegen.

Am Schornstein zuerst die 4 Elemente des oberen
Randes mit einem Mal umbiegen. Danach so in
die Biegehölzer legen, dass sich dieser Rand
außerhalb der Hölzer befindet. So die beiden
langen Schornsteinkanten zueinander biegen.
Die letzte kurze Kante mit einer Flachzange
umbiegen und mit den 3 kleinen Laschen fixieren,
in die hinteren Dachschlitze stecken und von
innen beide Laschen umbiegen.

Wir biegen jetzt die beiden Haushälften in glei-
cher Reihenfolge. Zuerst die schmale Lasche so
biegen, dass sich die 3 Schlitze direkt nach der
Kante auf dieser Lasche befinden. Danach die
beiden Haushälften außerhalb der Schraub-
stockbacken mit den 20 cm Biegehölzern ein-
spannen um die Kante von Vorderwand und
Giebelwand zu biegen.

Die freistehenden Enden der langen Biegehölzer
mit einer kleinen Schraubzwinge zusätzlich
zusammendrücken, damit beim Umbiegen eine
scharfe Biegekante entsteht! Haushälften
ausrichten und mit den je 3 Laschen zusamen-
stecken, Laschen von innen umbiegen.

Die zugeschnittene Fensterfolie mit den oberen
beiden Laschen der Hausvorderwand festklem-
men, nachdem die kleinen Blechteile der Fenster-
ausbrüche durch einfaches Herausdrehen
entfernt worden sind.

Am kleinen Vordach die beiden kurzen Seiten-
flanken nach unten biegen und dieses in der
Hausmitte über der Tür durch die 3 Schlitze
stecken. Die Laschen von innen umbiegen und
damit gleichzeitig die Fensterfolie halten.

Dach und Haus zusammenfügen und die 8
Laschen vorsichtig(!) außen auf die Dachflächen
drücken.

Bodenplatte mit den 15 cm Biegehölzern biegen,
erst die kurzen, dann die langen Flanken. Haus
durch die Bodenplattenschlitze stecken und von
unten Laschen verdrehen.

Für einen Beleuchtungseinbau das Kreissegment
in der Bodenplatte nach innen biegen.

Wer unsere „Fein bedruckten Blechmodelle“ noch
nicht kennt und noch keine Erfahrungen im
Umgang mit diesem Material hat, kann mit
unserem Jugendstil Wegweiser beginnen.

Dieser passt ausgezeichnet zu unseren Häusern
und beinhaltet alle notwendigen Montage-
schritte, die auch hier zur Anwendung kommen.